



FUNKTION OCH KONTROLLER

1. STRÖM PÅ – AV/ALARM AV-KNAPP
2. KÄLLKNAPP
3. MINNES-/CLK.ADJ.-KNAPP
4. ALARM 1 PÅ-AV-INSTÄLLNINGSKNAPP
5. KNAPP FÖR SNOOZE/VILA/ DIMMER
6. ALARM 2 PÅ-AV-INSTÄLLNINGSKNAPP
7. HOPPA BAKÅT-KNAPP
8. KNAPP FÖR MINNE UPP/SPELA/ PAUS/HOPPARNING
9. HOPPA FRAMÅT-KNAPP
10. VOLYMRATT
11. HÖGTALARE
12. INSTÄLLNINGSRATT
13. BATTERIFACK (ENHETENS UNDERDEL)
14. DISPLAY
15. MÄRKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
16. LINJEINGÅNG
17. DC-STRÖMINGÅNG
18. USB-LADDNINGSSUTTAG
19. FM-ANTENN

LED DISPLAY



FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

AC-DC-adapteranslutning: Klockradion kan kopplas in till en extern AC-DC-adapeter och kräver en utgång på DC 5 V 1,5 A (ingår).

STRÖMANSLUTNING

Koppla in AC-DC-adaptern i hushållsuttagets AC-källa och anslut adapterns DC-utgångsuttag till DC IN-uttaget på klockan. Den här enheten är utrustad med ett batterireservsystem och kräver ett 3 V platt litiumbatteri3V ("AAA" batterier x 2) (medföljer ej). Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att plus- och minuspolerna (+ och -) på batteriet sitter i motsvarande uttag på plattan i batterifacket. Om det uppstår ett strömavbrott växlar klockan automatiskt till batteriström och klockans och timerns minne fortsätter köras. När AC-strömmen återupptas växlar klockan tillbaka till AC igen.

SÅ HÄR STÄLLER DU KLOCKAN MANUELLT:

1. Håll in knappen CLK.ADJ. (3) i standby-läge och fortsätt trycka i mer än 2 sekunder för att ange tidsinställningsläge. Skärmen "24 Hr" blinkar.
2. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) för att justera läget "12 Hr" eller "24 Hr".
3. Tryck på knappen CLK.ADJ. (3). Tidsvisningen blinkar.
4. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) för att ställa in klockan och tryck på klockinställningsknappen när klockinställningen är klar.

Obs:

- Tryck på KNAPPEN HOPPA BAKÅT (7) för att justera data längre bak.
- Tryck på KNAPPEN HOPPA FRAMÅT (9) för att justera data längre fram.
- Fortsätt hålla in HOPPA ÖVER BAKÅT (7) eller HOPPA ÖVER FRAMÅT (9) i 2 sekunder för att aktivera automatisk framåtflyttning.

STÄLLA IN LARM:

1. Håll in larmknappen (4) 1 eller (6) larmknapp 2 tills larmtiden blinkar.
2. Vrid INSTÄLLNINGSRATTEN (12) till önskad larmtid. Tryck på larmknappen när inställningen är klar.

Obs:

- Tryck på knappen HOPPA ÖVER BAKÅT (7) för att justera data längre bak.
- Tryck på KNAPPEN HOPPA FRAMÅT (9) för att justera data längre fram.
- Fortsätt hålla in HOPPA ÖVER BAKÅT (7) eller HOPPA ÖVER FRAMÅT (9) i 2 sekunder för att aktivera automatisk framåtflyttning.

AKTIVERA/INAKTIVERA ALARM

Håll in knappen "ALARM 1" (4)/"ALARM 2" (6) för att aktivera eller inaktivera alarmet. När alarmet aktiveras visas klocksymbolen på skärmen.

LARMPERIOD

Signalarm eller radiolarm fortsätter sändas ut i 60 minuter om ingen knapp trycks in. Det stoppas automatiskt och återkommer vid samma larmtid följande dag.

SNOOZE-FUNKTION

När larmet hörs trycker du på Snooze-knappen (5) för att aktivera snooze-funktionen, signalarm eller radiolarm stoppas.

Obs: Intervalltiden för snooze ä 9 minuter (ej inkluderat i andra förskjutning)

Snooze-funktionen fortsätter om du inte trycker på knappen PÅ/AV (1) för att stänga av summerlam eller radiolarm automatiskt efter 60 minuter.

VILOFUNKTION

När du lyssnar på radio ska du trycka på vilolägesknappen (5) för att öppna viloläget. Du kan justera vilotimern från 120 minuter till 10 minuter genom att trycka på viloknappen (5). Enheten stängs automatiskt av efter den valda tiden.

DIMMERKONTROLL

I standby-läge trycker du på dimmerknappen (5) för att kunna ställa in ljusstyrkan för LED-displayen till höga och låga nivåer.

1. Klockbildskärmen med låg dimmer är standardinställning.
2. Den förbrukar mer ström om du ställer in klockbildskärmen med högre dimmer.

LYSSNA PÅ RADIO

1. Tryck på knappen STRÖM PÅ-AV (1) för att slå på enheten. Tryck på knappen SOURCE (2) för att välja radiouppspelningsläge, vrid inställningsratten till önskad station.
2. Om du håller in knappen HOPPA FRAMÅT (9) eller HOPPA BAKÅT (7) i en sekund och sedan släpper den söker enheten automatiskt efter nästa sändningskanal.
3. Tryck på knappen STRÖM PÅ (1) för att stänga AV radion.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN/ÄNGRAR RADIOFÖRINSTÄLLNINGAR

1. Tryck på knappen STRÖM PÅ-AV (1) för att slå på enheten. Tryck på knappen SOURCE (2) för att välja radiouppspelningsläge, vrid inställningsratten till önskad station.
2. Om du håller in knappen HOPPA FRAMÅT (9) eller HOPPA BAKÅT (7) i en sekund och sedan släpper den söker enheten automatiskt efter nästa sändningskanal.
3. Håll in knappen för minne/minne upp och håll den nedtryckt i 2 sekunder; "P01" blinkar på skärmen.
4. Tryck på knappen minne/minne+ igen för att göra förinställningen.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att göra fler förinställningar.
6. Enheten kan förinställa 10 kanaler totalt för FM.
7. När "P01-P10" blinkar trycker du på knappen HOPPA FRAMÅT (9) eller HOPPA BAKÅT (7) för att välja förinställningsnummer.
8. När du ängrar förinställningar av kanaler trycker du på knappen minne + (8) för att välja förinställt nummer.

Obs:

Se till att FM-antennen är helt utfälld för bästa FM-mottagning.

BLUETOOTH-INSTÄLLNINGAR

Bluetooth-anslutningsprestandan kan variera med fabrikat och modell på den anslutna enheten. För optimal prestanda ska du ansluta nyare Bluetooth-enheter med Bluetooth 2.1+EDR

och använda den senaste tillgängliga firmware-uppdateringen från enhetsleverantören. Kompatibilitet med alla enheter och medietyper garanteras inte. Bluetooth-prestanda Kontrollera att alla Bluetooth-enheter inom 9 meter har Bluetooth-överföring inaktiverad. Förekomst av andra fungerande Bluetooth-enheter under Anslutningen kan leda till funktionsproblem. Bluetooth är en kommunikationsstandard med kort räckvidd. Bluetooth-sändarens och -mottagarens hårdvara i den här enheten har en ungefärlig räckvidd på 9 meter i öppen miljö. I allmänhet kan Bluetooth-enheter kommunicera med varandra utan problem inom ett normalstort rum eller kontor. Användning mellan olika rum kan fungera, beroende på rummets konstruktion.

Det är viktigt att vara medveten om att Bluetooth-kommunikationsräckvidden kan minska avsevärt om signalen passerar genom ett fast objekt. Mänskliga kroppar, tegel- och betongväggar och tunga möbler eller bokhyllor minskar räckvidden för dina Bluetooth-enheter. Glas, gips- och träpanelsväggar och skiljeväggar kan ha en mindre, men märkbar effekt. Du ska placera dina Bluetooth-enheter närmare varandra om du upplever kommunikationssvårigheter.

Stereo-musikanslutning för mobiltelefon kräver att du är bekant med Bluetooth-funktionerna i mobiltelefonen. Eftersom alla telefoner fungerar lite olika ska du bekanta dig själv med Bluetooth-funktionerna i enheten innan du ansluter.

1. Kontrollera att Bluetooth på mobiltelefonen är påslaget. Du kanske behöver se telefonens bruksanvisning för mer information.
2. Placera radion och telefonen där de har ett avstånd från varandra på mindre än 0,9 meter.
3. Starta enheten genom att trycka på strömknappen.
4. Tryck på Source-knappen för att växla till Bluetooth-läge. Bluetooth-läget indikeras med "BT" på skärmen. Hoppningsindikatorn blinkar snabbt.
5. Genom att använda de inbyggda kontrollerna på Bluetooth-enheten kan du välja "DENVER CRB-619" i Bluetooth-inställningarna och utföra hoppningen. Om enheten begär ett lösenord anger du standardlösenordet "0 0 0 0". Se bruksanvisningen för den aktuella enheten för instruktioner om hoppning och anslutning av Bluetooth-enheter.
6. Välj och bekräfta hoppningen på telefonen. Anslutningen slutförs om några sekunder och radion avger en

bekräftelsesignal efter lyckad hopparring och anslutning. Hopparningsindikatorn blinkar långsamt. Efter den första hopparringen fortsätter enheten vara hopparad om du inte avbryter hopparringen manuellt eller raderar den på grund av en enhetsåterställning. Du kan nu starta funktionen för att strömma Bluetooth-musik.

SPELA UPP LJUDET TRÄDLÖST

1. Följ instruktionerna för hopparring av en Bluetooth-enhet.
2. Använd de inbyggda kontrollerna på den anslutna Bluetooth-enheten för att välja ett spår.
3. För att spela upp eller pausa det valda spåret använder du de inbyggda kontrollerna på den anslutna Bluetooth-enheten eller också trycker du på knappen Spela/paus.
4. Ljud som spelas upp genom den anslutna Bluetooth-enheten hörs nu genom högtalarna.

ÄNDRA BLUETOOTH-ANSLUTNINGEN FÖR NY MOBILTELEFON

Tryck på (8) för 3 sekunder. Hopparningsindikatorn blinkar snabbt och radion avger en bekräftelsesignal. Markera och bekräfta hopparringen på din nya mobiltelefon.

OBS:

Vissa mobiltelefoner kan anslutas och kopplas från när du ringer och avslutar samtal. Detta är inte en indikering på ett problem med enheten.

Ibland kan det under användning av enheten uppstå oväntade funktioner i Bluetooth-beteendet, såsom fränkopplingar och ryckigt ljud i musiken. Starta om Bluetooth-tillbehöret genom att stänga av och sedan aktivera anslutningen igen.

LINE IN

Kräver en 3,5 mm ljudkabel (ingår ej).

1. Anslut en 3,5 mm ljudkabel till Line In på enheten och en ljudutgång på en MP3-spelare eller annan ljudkälla.
2. Tryck på källknappen för att växla till linjeingångsläge.
3. Använd de inbyggda kontrollerna på den anslutna MP3-spelaren eller en annan ljudkälla för att spela upp och kontrollera ljudet som spelas upp genom klockradion.

USB-LADDINGSUTTAG

USB-enheter: DC 5 V

Produkten fungerar som laddare för din mobiltelefon och USB-enhet. Anslutningen eller USB-laddningskabeln medföljer inte. (Kabellängden får inte överskrida 3 m).

Specifikationer

Frekvensområde : 87,5 – 108 MHz.

Backup-batteri : 3V ("AAA" batterier x 2) medföljer ej

Strömadapter : Ingång AC 100-240 V 50- 60 Hz.

Utgång DC 5 V 1500 mAh.

Återställning

Om systemet inte svarar eller utsänder ryckig sändning kanske du har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning som utlöses av den inbyggda mikrostyrningen för att stänga ned automatiskt. Om detta händer ska du koppla ur strömsladden och ta ur reservbatteriet, vänta i minst 3 minuter och sedan installera enheten igen som om det vore en ny enhet.

VARNING

1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig ventilation.
3. Strömbrytaren används för att fränkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen.
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka den med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

9. Försök aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten.
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus, eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.
12. Kassera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i slutet av dess livscykel; lämna in den till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning kan viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår miljö. Ta kontakt med din kommunal administration vad gäller lokala regler för auktoriserad återvinningsstation.

FÖRSIKTIGHET

Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion.
Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ



KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERIER:

1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska kasseras separat från det kommunala avfallet via designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att förhindra potentiell negativa följdverkningar för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, kontakta ditt stadskontor, återvinningsstation eller butik där du köpte produkten.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortscaffas med hushållsavfallet, utan ska bortscaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed bekräftar Inter Sales A/S att den här produkten (CRB-619) följer de nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia av egendeklarationen finns hos:

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa, Danmark
www.facebook.com/denverelectronics