

BLUETOOTH SPEAKER

GSB 120



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



AUX IN

DC IN 9 V



5	OPSÆTNING OG SIKKERHED
5	RF eksponeringsadvarsel
5	Vigtige oplysninger og advarsler om batteri
6	OVERSIGT
6	Kompabilitet af Bluetooth-enhed
6	Knapper og stik
6	LED-indikatorer
7	TILSLUTNING OG FORBEREDELSE
7	Tilslutning af strømadapter
7	Opladning af apparatet
7	Tilslutning af eksternt udstyr
8	I DRIFT
8	Sådan tændes apparatet
8	Bluetooth-funktion
9	Afspilning af lydssignal fra ekstern enheden
9	Højttaler
9	Spar på batteri
9	Slukning
10	INFORMATION
10	Tekniske data
10	Miljømæssig bemærkning

OPSÆTNING OG SIKKERHED

Bemærk følgende instruktioner, når du opsætter apparatet:

- Dette apparat er beregnet til afspilning af lyd-signaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, der hvor apparatet placeres. Der skal være et frit rum på mindst 10 cm bag apparatet. Anbring ikke genstande på ventilationsåbningerne.
- Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv.
- Når det besluttes, hvor apparatet skal placeres, skal det bemærkes, at møblementets overflader er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf de fleste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Dette kan forårsage korrosion på apparatets fødder og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne.
- Hvis udstyret udsættes for pludselig temperaturskift, f.eks. hvis det kommer fra et koldt til et varmt rum, skal du vente mindst to timer med at bruge det.
- Apparatet er beregnet til anvendelse i tørre rum. Beskyt apparatet mod regn, fugt (vanddråber eller -stænk) og varme (varmeapparater eller direkte sollys, mm.).
- Brug kun apparatet i et moderat klima.
- Undlad at placere beholdere med væske, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
- Undlad at placere genstande, som f.eks. brændende stearinlys, oven på apparatet.
- Du må aldrig åbne apparatets kabinet. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling.
- Undlad at anvende nogen form for rengøringsmiddel, da det kan skade beklædningen. Rengør enheden med et rent, fugtigt vaskeskind.

- Tordenvej er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvej.

Bemærk:

- Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også for det andet apparat før de kobles sammen.
- Sæt først apparatets netstik i stikkontakten, når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at strømadapteren er let at komme til.

RF eksponeringsadvarsel

- Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugsvejledning og en antenne(r) anvendt til denne sender skal installeres for at give en afstand på mindst 20 cm fra alle personer, og må ikke placeres sammen med eller være i forbindelse med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal få antenneinstallationsvejledning og transmitter-driftsbetingelser for at overholde RF eksponering.

Vigtige oplysninger og advarsler om batteri



- Dit produkt indeholder et batteri- og ladesystem, der er designet til at arbejde i temperaturer, der ikke overstiger 50 °C. Hvis produktet efterlades i en lukket bil eller bilens bagagerum, hvor temperaturen kan overstige 50 °C, kan det resultere i permanent beskadigelse af batteriet, brand eller eksplosion. Tag produktet med, når du forlader bilen, og anbring ikke produktet i bagagerummet på din bil.
- Brug ikke eller efterlad produktet et sted, hvor temperaturen kan overstige 50 °C.

Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Dit GBS 120 forbinder med alle Bluetooth-enheder, som understøtter A2DP-profil, herunder de fleste smartphone, bærbare computere og tablets.

Knapper og stik

Se tegningen på side 3.

-  Tænder og slukker for apparatet.
Afspilning starter og sættes på pause.
Tænder og slukker det håndfrie apparat.
- Sænket lydstyrke.
- + Øget lydstyrke.
- (rød) Opladningsindikator.
-  Mikrofon til det håndfrie udstyr.
- (blå) Bluetooth-indikator.
Blinker - søger Bluetooth ekstra enhed;
Lyser - Bluetooth ekstra enhed er "registreret".
- AUX IN** AUX IN-stik (Ø 3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed.
- DC IN 9V** DC IN-stik til strømadapter.

LED-indikatorer

Opladningsindikator

- Lyser rødt - oplader.
- Rødt lys forsvinder - fuld opladet.

Bluetooth-indikator

- Intet lys - Enheden er slukket.
- Blinker blå - Bluetooth-parringstilstand.
- Lyser blå - Bluetooth-forbindelsestilstand.
- Lyser rødt - batteriet er fladt.

Tilslutning af strømadapter

Bemærk:

- Kontrollér, om forsyningsspændingen på typeskiltet i bunden af apparatet svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler.

1 Slut det enkelte stik af strømadapteren til »DC IN 9 V«-stikket.

2 Sæt strømadapteren i stikket i væggen.

Forsigtig:

- Apparatet er tilsluttet strømmen med en strømadapter. Tag strømadapteren ud af kontakten, hvis du vil afbryde apparatet fuldstændigt fra lysnettet.
- Sørg for, at strømadapteren er nem at komme til under drift og ikke er gemt bag andre genstande.

Opladning af apparatet

1 Apparatets strømadapter oplader automatisk det indre genopladelige batteri.

- The Opladningsindikatoren blinker "orange", når apparatet oplades, og skifter til "grøn", når apparatet er opladet helt.

Bemærk:

- Apparatet skal oplades i ca. 4 timer.
- Når apparatet er tændt og ikke sluttet til lysnettet vis netværksadapteren, viser Bluetooth-displayet, når batteriet er fladt (viser rødt).

Brug og vedligeholdelse af genopladeligt batteri

- Batteriet skal oplades i mindst 4 timer, før den første ibrugtagning.
- Hvis apparatet ikke bruges i længere tidsperiode, skal batteriet oplades mindst hver anden måned for at holde batteriet i optimal stand.
- Når batteriet er fuldt afladet, skal det oplades omgående uanset, om du vil bruge apparatet eller ej, for at øge batteriets levetid.

- Effektiviteten af opladning mindskes, når den omgivende temperatur falder under 5 °C eller stiger over 35 °C.

Advarsel:

- Undlad at udsætte batteriet for temperatur over 45 °C.

Tilslutning af eksternt udstyr

Bemærk:

- Sluk for apparatet før du tilslutter eksterne enheder.

1 Brug en standard lydadapter til at slutte lydoutputs af den eksterne enhed til »AUX IN« (Ø 3,5 mm)-stik.

Bemærk:

- GSB 120 skifter automatisk til AUX IN-tilstand fra Bluetooth-tilstand, når AUX IN-kabel sluttes til apparatet.
- Hvis du vil gå tilbage til Bluetooth-tilstand, skal du fjerne AUX IN-kablet fra »AUX IN«-stikket.



Bluetooth-funktion

Parring af Bluetooth-enhed

Bemærk:

- Sørg for, at AUX IN-kablet er fjernet fra »AUX IN«-stikket. Ellers kan du ikke komme ind i parringstilstand.

- 1 Tryk og hold »⏻«-knappen i 2 sekunder for at tænde for apparatet.
 - Den blå indikator begynder at blinke.
 - Nu er du klar til at parre dit apparat med enheden.
- 2 Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden.
- 3 Start søgefunktionen på Bluetooth-enheden.

Bemærk:

- Indtast »0000«, når din Bluetooth-enhed beder dig om PIN-koden.

- 4 Når parringen er slut, vil enheden bippe og den blå indikator vil lyse konstant.

Bemærk:

- Selv om apparatet kan kun streame lyd fra en enhed ad gangen, kan den pares med op til otte enheder. Det betyder, at du kun skal indtaste PIN-koden én gang for hver enhed.

Tilslutning af en parret Bluetooth-enhed

Bemærk:

- Ekstra Bluetooth-enheder skal kun parres én gang (afhængig af den ekstra Bluetooth-enhed).
- Når du forlader og derefter vender tilbage til modtagelsesrækkevidden af GSB 120, vil den ekstra Bluetooth-enhed blive parret automatisk.
- GSB 120 vil kun skabe automatisk forbindelse med den sidst parrede ekstra Bluetooth-enhed.
- Hvis den ekstra Bluetooth-enhed ikke er registreret, skal den aktiveres på ny via dens menu.

Afspilning af lydssignal fra Bluetooth-enheden

- 1 Start afspilning på Bluetooth-enheden.
- 2 Tryk på »-« eller »+« for at justere lydstyrken.

Bemærk:

- Lydstyrken kan også justeres fra den ekstra Bluetooth-enhed.

- 3 Tryk på »⏻« for at sætte afspilning på pause. Tryk igen på »⏻« for at fortsætte afspilning.

Bemærk:

- Husk, at enheden har en Bluetooth trådløs rækkevidde på 9 m.
- Justering af lydstyrke på din Bluetooth-enhed fungerer uafhængigt af justeringen af lydstyrke på enheden.

Frakobling af Bluetooth-enhed

- 1 Sluk den tilsluttede Bluetooth-enhed eller tryk samtidigt på »+« og »-« for at frakoble Bluetooth-enheden.

Afspilning af lydsignal fra ekstern enheden

Du kan også lytte til lyden af en tilsluttet ekstern enhed (f.eks. en MP3-afspiller) gennem dit apparat.

Bemærk:

- Enheden skifter automatisk til AUX IN-tilstand fra Bluetooth-tilstand, når AUX IN-kabel slutes til apparatet.
- Hvis du vil gå tilbage til Bluetooth-tilstand, skal du fjerne AUX IN-kablet fra »AUX IN«-stikket.

- 1 Brug en standard lydadapter til at slutte lydoutputs af den eksterne enhed til »AUX IN« (Ø 3,5 mm)-stik.
- 2 Tryk og hold »⏻«-knappen i 2 sekunder for at tænde for apparatet.
- 3 Tænd for den eksterne enhed og start afspilning.
- 4 Tryk på »⏻« for at starte afspilning.
- 5 Tryk igen på »⏻« for at sætte afspilning på pause.
- 6 Tryk på »-« eller »+« for at justere lydstyrken.

Højtaler

Du kan bruge din GSB 120 som en højtaler til telefonsamtaler.

- 1 Tryk på »⏻« for at modtage et opkald.
- 2 Tryk igen på »⏻« for at afslutte et opkald.

Spar på batteri

Apparatet vil komme i strømsparetilstand, hvis intet lydsignal afspilles i 30 minutter.

- 1 Tryk og hold strømknappen »⏻« i 2 sekunder for at vække apparatet.

Slukning

- 1 Tryk og hold »⏻«-knappen i 2 sekunder for at slukke apparatet.

Tekniske data

CE 0890

Denne enhed er radiostøjdæmpet i henhold til de gældende EU-direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 1999/5/EF, 2009/125/EF, og 2011/65/EU.

Typepladen er placeret på apparatets bund.

Strømforsyning

Strømadapter: Input: Vekselstrøm 100-240 V~ 50/60 Hz
Udgang: 9 V $\overline{\text{---}}$, 670 mA

Maks. strømforbrug

Drift: 5 W
Standby: < 0,5 W

Udgangseffekt

DIN 45324, 10 % THD
Udgangseffekt: 2 x 5 W

Dimensioner og vægt

L x B x H: 170 x 70 x 70 mm
Vægt: 450 g

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Miljømæssig bemærkning



Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering.

Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut.

Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 412 1900 13/37

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG